®Glutoclean

Čistič na trouby

Technický informační list

750ml / Číslo výrobku 039002074 / EAN 4044899390961



Čistič trouby Glutoclean rychle a spolehlivě odstraňuje i odolné a připálené usazeniny, zbytky tuku a připálených potravin i mastné nečistoty. Není nutné troubu zahřívat. Díky gelové konzistenci má silný účinek i na svislých plochách.

- fixační gel
- odstraňuje připálené usazeniny a nečistoty
- také pro grilovací rošty a pánve

Oblast použití

Čisticí prostředek na trouby a grily pro kuchyň a domácnost: účinně odstraňuje připálené usazeniny, mastnotu a zbytky po smažení i z povrchů.

Zpracování

Používejte pouze na vychladlé povrchy! Rovnoměrně nastříkejte na znečištěný povrch a nechte působit 10 minut. Zbytky setřete hadříkem nebo kuchyňskou utěrkou. Otřete čistou vodou a osušte čistým hadříkem. V případě silného znečištění postup opakujte a v případě potřeby prodlužte dobu působení.

Úložiště

Nádoby skladujte dobře uzavřené, v chladu, ale mimo dosah mrazu.

Poznámky

Dodržujte pokyny výrobce kamen k údržbě. Chraňte okolí čisticí plochy před kontaktem s přípravkem. V případě potřeby opláchněte velkým množstvím vody.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Nápověda:
Veškeré informace a údaje uvedené v tomto informačním listu odpovídají našim praktickým zkušenostem a laboratorním zkouškám a vycházejí ze současného stavu techniky. Mohou však představovat pouze obecné pokyny, které neobsahují žádné záruky vlastností. Jelikož podmínky, za nichž probíhá skladování, přeprava a zpracování, leží mimo naši sféru vlivu, nelze z těchto pokynů odvodit žádnou právní závaznost. Je na uživateli, aby ověřil, zda jsou produkty vhodné pro jím zamýšlený účel použití za daných podmínek na místě použití.