



® *Glutoclean* Средство для деревянной мебели Möbel Reiniger und Pflege für Holz 750 мл

Бережно устраняет загрязнения и следы пользования с деревянной мебели. Придаёт лёгкий естественный глянец и защищает древесину от пересыхания. Освежает выцветшие поверхности, улучшает внешний вид, подчёркивает природную красоту древесины. При регулярном применении препятствует оседанию пыли на поверхности.

Область применения: Для мебели из различных пород древесины. Для любых деревянных поверхностей, как ничем не обработанных, так и покрытых специальными пропитками для дерева, морилками и т.п.

Технические данные:

Сырьевая основа: <5 % неионные тензиды, добавки
Плотность: 1,00 г/мл
pH-показатель: 7 – 8
Внешний вид: прозрачный
Запах: воспринимаемый

Применение:

Нанести тонким слоем на обрабатываемую поверхность и равномерно распределить сухой тряпкой. Оставить на 1 минуту для воздействия, затем вытереть. При сильном загрязнении нанести средство непосредственно на тряпку и тщательно протереть поверхность.

Особые указания:

Отсутствуют.

Меры

безопасности: Не должен попадать в руки детей.

Хранение: Срок годности мин. 60 мес. со дня изготовления.

Расфасовка: Распылитель по 750 мл - 6 штук в коробке.

Номер артикула: 049702092