

Техническая информация



® **Glutoclean** Дезинфицирующий очиститель для холодильника 750 мл / Kühlschrank Hygiene Reiniger

Устраняет следы от пищевых продуктов, загрязнения, наслоения жира и следы после использования. Предотвращает порчу пищевых продуктов и обеспечивает гигиеническую чистоту.

Область применения:

Для всех холодильников, микроволновых печей, морозильных камер и других поверхностей, находящихся в контакте с пищевыми продуктами, как, напр. рабочие поверхности на кухнях.

Технические данные:

Сырьевая основа: < 5 % неионные и катионные тензиды
Расход: хватает на 8 – 10 м²
Показатель pH: 7,5 – 8,0

Способ применения:

Пищевые продукты удалить с обрабатываемой поверхности. Дезинфицирующий очиститель для холодильника хорошо и равномерно нанести на поверхность и оставить для воздействия на 2-3 минуты. Остатки собрать полотенцем или салфетками. Затем промыть чистой водой. При сильных загрязнениях повторить процесс очистки.

Меры предосторожности:

Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьезное раздражение глаз. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Держать в месте, недоступном для детей. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. При раздражении кожи: обратиться к врачу. После работы тщательно вымыть руки. Не допускать попадания в окружающую среду. Утилизация остатков содержимого/тары согласно местных предписаний.

Хранение:

Дата изготовления: см. оттиск
Срок годности мин. 60 мес. со дня изготовления

Расфасовка:

Распылитель по 750 мл – 6 штук в коробке

Номер артикула:

039202092