®Glutoclean

Krāsns tīrīšanas līdzeklis

Tehniskā informācijas lapa

750ml / Preces numurs 039002074 / EAN 4044899390961



Glutoclean cepeškrāsns tīrīšanas līdzeklis ātri un uzticami noņem pat visgrūtāk noņemamos un ieēdušos nogulsnējumus, tauku un cepšanas atliekas, kā arī eļļainus netīrumus. Nav nepieciešams uzsildīt. Gēla konsistence nodrošina spēcīgu iedarbību arī uz vertikālām virsmām.

- Fiksējošais gēls
- noņem ieēdušos nogulsnējumus un netīrumus
- arī grila restēm un pannām

Piemērošanas joma

Krāsns un grila tīrīšanas līdzeklis virtuvei un mājsaimniecībai: efektīvi noņem piedegušus nogulsnējumus, taukus un cepšanas atliekas arī no virsmām.

Apstrāde

Lietot tikai uz atdzesētām virsmām! Vienmērīgi uzsmidziniet uz netīras virsmas un ļaujiet iedarboties 10 minūtes. Atlikumus noslaukiet ar drānu vai virtuves dvieli. Noskalojiet ar tīru ūdeni un nosusiniet ar tīru drānu. Ja netīrumi ir stipri, atkārtojiet procedūru un, ja nepieciešams, pagariniet iedarbības laiku.

Uzglabāšana

Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet tā, lai tas nebūtu pakļauts sala ietekmei.

Piezīmes

Ievērojiet krāsns ražotāja norādījumus par kopšanu. Aizsargājiet tīrāmās virsmas apkārtni no saskares ar produktu. Vajadzības gadījumā noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tālr.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Padoms:
Visa šajā informācijas lapā sniegtā informācija un dati atbilst mūsu praktiskajai pieredzei un laboratorijas pētījumiem, kā arī balstās uz pašreizējo tehnoloģiju attīstības līmeni. Tomēr tie var sniegt tikai vispārīgus norādījumus, kas neietver nekādas īpašību garantijas. Tā kā apstākļi, kādos notiek uzglabāšana, transports un apstrāde, ir ārpus mūsu ietekmes sfēras, no šiem norādījumiem nevar izrietēt nekādas juridiskas saistības. Lietotājam ir pienākums pārbaudīt, vai produkti ir piemēroti paredzētajam lietošanas mērķim konkrētajos objektā valdošajos apstākļos.