®Glutoclean

Čistič rúry

Technický informačný list

750ml / Číslo výrobku 039002074 / EAN 4044899390961



Čistič rúr Glutoclean rýchlo a spoľahlivo odstraňuje aj odolné a pripálené usadeniny, zvyšky tuku a pečených potravín, ako aj mastné nečistoty. Nie je potrebné ho zahrievať. Vďaka gélovej konzistencii má silný účinok aj na zvislých plochách.

- Gél na upevnenie
- odstraňuje pripálené usadeniny a nečistoty
- aj na grilovacie rošty a panvice

Oblasť použitia

Čistič rúr a grilov pre kuchyňu a domácnosť: účinne odstraňuje pripálené usadeniny, mastnotu a zvyšky po pečení aj z povrchov.

Spracovanie

Používajte iba na vychladnuté povrchy! Rovnomerne nastriekajte na znečistený povrch a nechajte pôsobiť 10 minút. Zvyšky odstráňte handričkou alebo kuchynskou utierkou. Potom povrch utrite čistou vodou a osušte čistou handričkou. V prípade silného znečistenia postup zopakujte a v prípade potreby predĺžte dobu pôsobenia.

Úložisko

Nádoby skladujte dobre uzavreté na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu.

Poznámky

Dodržiavajte pokyny výrobcu pece týkajúce sa údržby. Chráňte okolie čistiteľného povrchu pred kontaktom s výrobkom. V prípade potreby opláchnite veľkým množstvom vody.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto informačnom liste zodpovedajú našim praktickým skúsenostiam a laboratórnym vyšetreniam a vychádzajú zo súčasného stavu techniky. Môžu však predstavovať iba všeobecné odporúčania, ktoré neobsahujú žiadnu záruku vlastností. Keďže podmienky, za ktorých prebieha skladovanie, preprava a spracovanie, sú mimo nášho vplyvu, z týchto odporúčaní nemožno odvodiť žiadnu právnu záväznosť. Je povinnosťou používateľa overiť, či sú výrobky vhodné na ním zamýšľaný účel použitia za príslušných podmienok v danom objekte.